



**Notice d'utilisation de votre tente hors sol
2R Aventure**

Tente Hors Oversize



1. Installer votre tente hors sol :

- Sortez votre tente de son emballage et disposez là sur une surface adaptée.
- Détachez la boucle de maintien des pieds de votre tente, puis dépliez complètement les pieds de soutien.
- Disposez la tente sur la tranche, les pieds de soutien face à vous. Dépliez la partie supérieure de votre tente en dépliant les bras de soutien de toit. Notez que le côté de tente marqué « CHAIR BACK » (partie inférieure de la tente) dispose d'un système de verrouillage des charnières. S'il est enclenché, il vous suffit de le déverrouiller pour modifier à votre guise la hauteur de lit de votre tente.
- Dans cette position vous pourrez apercevoir 2 sangles, 1 à chaque extrémité (4 pour les modèles Double).
- Attachez ensuite chaque clip de sangle à chaque pied de soutien central de votre tente. Serrez ensuite toutes les sangles jusqu'à ce qu'elles soient tendues et disposez la tente sur ses pieds.
- Assurez-vous que l'ensemble des éléments soient correctement fixés.
- Si vous disposez d'une tente hors sol Double ou Oversize, insérez les deux barres de soutien du toit dans les gaines prévues à cet effet.
- Votre tente hors sol est désormais prête à être utilisée.

2. Convertir votre tente hors sol en chaise simple ou longue :

- Libérez les clips supérieurs de maintien de la toile de tente, jusqu'à ce que le toit se referme entièrement.
- Pliez la toile de tente.
- Positionnez votre tente sur la tranche et libérez les sangles des pieds de soutien.
- Sur le côté marqué « CHAIR BACK » (partie inférieure de la tente), repliez à souhait une des charnières de lit : à 180° pour obtenir une chaise simple ou maintenez la dans sa position d'origine pour obtenir une chaise longue. Repliez ensuite la seconde charnière à un angle suffisant pour vous assurez un maximum de confort d'assise.
- Attachez ensuite chaque clip de sangle à chaque pied de soutien central de votre tente. Serrez ensuite toutes les sangles jusqu'à ce qu'elles soient tendues et disposez la tente sur ses pieds.
- Assurez-vous que l'ensemble des éléments soient correctement fixés.
- Votre tente hors sol est désormais prête à être utilisée comme chaise simple ou longue.

3. Mise en place du Rainfly (Toile de protection contre les intempéries) :

- Déterminez quelle ouverture de votre tente hors sol vous souhaitez conserver avant l'installation.
- Retirez le Rainfly de sa housse de protection et ajustez-le sur votre tente hors-sol.
- Ajustez le Rainfly à votre tente grâce aux systèmes d'attache disposés à chaque extrémité.
- Votre Rainfly est maintenant prêt à être utilisé.



Tel : 03 20 13 09 15
Fax : 03 20 13 09 26
190 Rue Marie Curie
Parc d'Activité du Chat
59118 WAMBRECHIES
contact@2raventure.com
www.2raventure.com
Siret : 510 974 710 00012